

### הסבר בנושא מכלי ההדחה של TOTO:

1. מכלי ההדחה של טוטו כוללים מנוע חשמלי אשר מקבל פקודה מהמושב מתי להדיח את המים באופן אוטומטי וללא מגע יד.
2. ההדחה מתבצעת באופן אוטומטי בשני מצבים: (1) כאשר מסיימים עמידה מול האסלה מעבר ל-6 שניות וזזים מהאסלה (2) כאשר מסיימים שימוש וקמים מהמושב.
3. בנוסף ניתן להדיח את המים באמצעות השלט או באמצעות לחיצה על הלחצן בקיר של מיכל ההדחה.
4. לטוטו 2 סוגי מכלי הדחה אשר מתאימים לאסלות שונות:

#### דגם WH172AAT המתאים לדגמים הבאים:

1. RW
2. SW
3. Osaka D Int
4. Nikko D Int
5. Avante KY Int
6. Le Muse KY Int

לדגם זה יש לבחון לחצן מתאים מותך הלחצנים הבאים:

- MB170P#WH
- MB170P#SS
- MB174P#WH
- MB174P#SS
- MB175M#SS
- MB171M#SS
- MB176G#WH

#### דגם WH036D המתאים לדגמים הבאים:

- LE I
- LE II

לדגם זה יש לחצן מתאים אחד, דגם MB005DG ניתן להתאים לו כל לחצן אחר של חברת TECE

5. במידה ואין צורך במכלים עם הדחה אוטומטית, ניתן להשתמש באסלות טוטו יחד עם כל מכלי ההדחה הקיימים בשוק.